



altibox

Få bedre
wifi i din
bolig

Altibox wifi

Tilslutning af wifi-punkter



Sådan tilslutter du wifi-punkter til routeren



- ① Tilslut dit wifi-punkt til strøm og tryk på tændknappen bagpå. Din router skal naturligvis også være tilsluttet strøm og kablet til fiberboksen, som den plejer.
- ② For at parre wifi-punktet med routeren, skal du trykke på **WPS knappen** på wifi-punktet i 2 sekunder og på WPS-knappen på routeren i 2 sekunder. Det skal du gøre indenfor 120 sekunder, for at de kan finde hinanden.
- ③ Afvent 3 - 4 minutter indtil symbolet  på wifi-punktet lyser konstant grønt. Wifi-punktet er nu parret med routeren.
- ④ Sluk for wifi-punktet og flyt det til en anden placering i huset (maks. 8 meter, afhængigt af forholdene).
- ⑤ Tænd for wifi-punktet og vent 3 - 4 minutter, eller indtil  lyser konstant grønt.
- ⑥ Gentag trin 1 - 5 for øvrige wifi-punkter.

OBS! Wifi  blinker, når der transmitteres data over wifi.

Sådan placerer du dine wifi-punkter optimalt

For at opnå det bedst mulige signal i din bolig bør du sikre dig:

- at der er et overlap mellem routerens og wifi-punkternes rækkevidde, så wifi-forbindelsen overføres stabilt (illustreret med de blå cirkler).
- at afstanden mellem routeren og wifi-punkterne ikke er mere end ca. 8 meter.
- at du ved en bolig i flere plan placerer et wifi-punkt på hver etage.

En af de store fordele ved wifi-punkterne er fleksibiliteten i opsætningen. De kan både bruges trådløst, som vi har vist tilslutningen af her i vejledningen. Eller du kan vælge at kable dem til routeren med et netværksskabel, hvis du vil opnå fuld signalstyrke. Ønsker du at kable wifi-punkterne, skal det gøres til de 4 gule LAN porte på bagsiden af routeren.



Har du spørgsmål?

Gå ind på altibox.dk eller kontakt kundeservice på tlf. 70 300 600

- vi sidder klar ved telefonen alle hverdage mellem kl. 8.30 - 18.00



altibox